クリエイティブバナーズタワー 取扱説明書

ツーサイン BT2F-4515/BT2F-4519

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けパイプとホルダー・パイプとベース(脚部)等は完全に固定する。



ベース使用方法

こちらの商品は出荷時にベース部と
本体パイプ部を取り外して出荷致しますので
バナーズタワー本体のベースのジョイント部に
パイプを差し込み付属の六角レンチで
しっかりと締め込む



必ず実行

本体パイプを取り付ける際は必ずパイプがコツンと
ホルダーの奥に当たるまできっちりと差し込み
固定して下さい。





バナーの取付方法

出荷時は、本体パイプ(直立側)にあらかじめ
パイプホルダー(横パイプ取付用)がセットされた状態です。

①必ず先に展示するバナーを横パイプに
通して下さい。

②本体パイプ(直立側)に、あらかじめセットしてある、
パイプホルダーの高さを付属の六角レンチで展示する
バナーに合わせ、調整する。(展示後も微調節が可能)



③バナーを通した横パイプをパイプホルダーに通し、
レンチで締め込み固定する





必ず実行

バナーを通した横パイプをパイプホルダーに
取り付ける際は、必ずパイプがコツンと
ホルダーの奥に当るまできっちりと差し込む

付属品

クリエイティブバナーズタワーには下記の2種類の付属品が
商品と一緒に梱包されております。

六角レンチ　　予備ネジ

姉妹品

クリエイティブ
バナーズタワーには
1面～4面の姉妹品が
ございます。